


Arbre de barillet  
 Barrel arbor  
 Arbol de cubo  
 Federwelle  
 Albero del bariletto



N° Ebauches S. A. 195

**3 AC**  
3 AH

4 AR  
**4 AU**  
4 AX

5 A  
5 AD  
**5 AH**  
5 AN  
5 AR

**5 AB**  
5 AC  
5 AF

6 A  
**6 C**

6 AH  
6 AK  
6 AZ  
6 BA  
6 BC  
6 BD  
6 BE  
6 BK  
6 BKC  
**6 BL**  
6 BM  
6 BMC

6 BO  
6 BOC  
6 BS  
6 CA  
6 CAC  
6 CE

**6 AM**

**6 BP**

**6 CB**  
6 CBC  
6 CF  
6 CFC

6 EA  
**6 EB**

7 AA  
7 AH  
7 AK  
7 AN  
**7 AP**

7 AD  
7 AF  
7 AL  
**7 AM**  
7 BS  
7 BSC  
7 BU  
7 BUC

8 AC  
**8 AE**

**8 AD**  
8 BA

**8 AH**

**10 AK**  
10 AK<sub>cs</sub>  
10 AKCH  
10 BH  
10 BK  
10 BM  
10 BMC  
10 BMCD

10 BC  
10 BCC  
**10 BS**  
10 BT  
10 BTC  
10 BU  
10 BUC

10 BNCH  
10 BP  
**10 CB**  
10 CBC  
10 CBCD  
10 CNCH

**10 BZ**  
10 BZC

■ 11 AB  
11 ABC

▲ 11 AC  
11 ACC

**11 AERC**

**11 AF**  
11 AFC  
11 AFCD  
11 AFD  
11 AFF

**17 AH**  
17 AHS  
17 AL  
17 ALS

Les calibres automatiques se trouvent à la page 2  
 For automatic calibers, see page 2  
 Los calibres automáticos se hallan en la página 2  
 Die automatischen Kaliber befinden sich auf Seite 2  
 I calibri automatici si trovano a pagina 2